

Ersatzteillisten

Form und Aufbau des Textteiles

DIN
24 420
Teil 2

List of spare parts; form and disposition of text

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm enthält Richtlinien für Form und Aufbau des Textteils von Ersatzteillisten nach DIN 24 420 Teil 1 an Hand des auf Seite 3 dargestellten Musters.

Es soll in allen Fällen angewendet werden, in denen die Organisation des Herstellers oder Lieferers keine andere Ausführung bedingt.

2 Form und Aufbau

Die Form ist in Abhängigkeit vom Inhalt und vom Anwendungszweck zu wählen, wobei das Querformat zu bevorzugen ist. Mit Rücksicht auf den erforderlichen Inhalt einer Ersatzteilliste, die gleichzeitig als Organisationsmittel dient, sieht das auf Seite 3 dargestellte Muster das Format DIN A 4 quer vor.

Der Aufbau des Musters stellt die Eintragung der nach DIN 24 420 Teil 1, Ausgabe September 1976, Abschnitt 7 erforderlichen Mindestangaben sicher.

Für die Eintragung zusätzlicher Angaben des Herstellers oder Lieferers nach DIN 24 420 Teil 1 Abschnitt 8.1 ist der erforderliche Platz vorgesehen.

Für die Eintragung zusätzlicher Angaben des Anwenders nach DIN 24 420 Teil 1 Abschnitt 8.2 ist Platz für mindestens 12 Nummernstellen vorgesehen.

Die Mindestangaben zum Bezugsobjekt nach DIN 24 420 Teil 1 Abschnitt 7.2 sind unter- oder oberhalb des Platzes zur Beschreibung der Ersatzteile (Fuß- oder Kopfleiste) angeordnet. Ist die Identnummer des Bezugsobjektes nicht zugleich die Nummer der Ersatzteilliste, so ist sie in der Spalte 6 beispielsweise in der letzten Zeile über der Fußleiste anzugeben.

In bestimmten Fällen kann die Angabe der Daten nach DIN 24 420 Teil 1 Abschnitt 7.1.2 und 7.2 in einem getrennten Deckblatt erforderlich werden.

Erläuterungen siehe Teil 1

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuß Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Fachnormenausschuß Instandhaltung (FAIN) im DIN

In dem Muster auf Seite 3 sind folgende Angaben vorgesehen:

| Angaben des | Feld der Fußleiste | Angaben zur Ersatzteilliste und zum Bezugsobjekt | Abschnitt nach DIN 24 420 Teil 1 ¹⁾ | |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Herstellers oder Lieferers | a | Herausgeber | 7.1.2 | |
| | b | Benennung des Erzeugnisses | 7.2.1 | |
| | c | Typ und Größe | 7.2.1 | |
| | d | Nummer des Bildteils | 7.1.1 | |
| | e | zur freien Verfügung | | |
| | f | Nummer der Ersatzteilliste ²⁾ | 7.1.1 | |
| | g | | Ausgabedatum | 7.1.3 |
| | | | Seiten-Nummer | 7.1.4 |
| | Spalte | Angaben zum Ersatzteil | | |
| | 1 | Positionsnummer | 7.3.1 | |
| | 2 | Menge | 7.3.2 | |
| | 3 | Einheit | 7.3.2 | |
| | 4 ³⁾ | Benennung | 7.3.3 | |
| | 5 ³⁾ | Kurzbezeichnung für Normteile oder zusätzliche Angaben ⁴⁾ | 7.3.4 8.1.1 | |
| 6 | Identnummer | 7.3.5 | | |
| Anwenders | 7 | Bemerkungen | 8.2 | |
| | 8 | Bestellmenge | 8.2 | |

1) Alle Angaben des Abschnittes 7 nach DIN 24 420 Teil 1 sind Mindestangaben.
2) Gilt die Ersatzteilliste für eine Gruppe, so ist das Wort „Gruppen“ zu ergänzen.
3) Da die Trennung von Benennungen und Kenndaten bei der Beschreibung eines Teiles unter Umständen nicht sinnvoll ist, wurde die Trennlinie zwischen den Spalten 4 und 5 gestrichelt.
4) Gegebenenfalls nach DIN 24 420 Teil 1, Abschnitt 8.1.2 „Bezeichnung bei fremdbezogenen Teilen“.

Es ist in der Kopfleiste über den Spalten 1 bis 6 Platz für organisatorische Angaben des Herstellers oder Lieferers und in der Kopfleiste über den Spalten 7 und 8 und in Feld e der Fußleiste Platz für organisatorische Angaben des Anwenders vorgesehen.

